

儿童体型
简介。



AlvaForm

**尺寸测量
应用手册**

alva FORM

alvanon 

目录。

颈根围	3
颈中围	3
总肩宽(曲线)	4
肩斜	4
前胸宽	5
前颈中至前胸	5
后背宽	6
后颈中至后背	6
胸围	7
腰围	7
前颈中至腰	8
后颈中至腰	8
上臀围	9
腰至上臀	9
下臀围	10
腰至下臀	10
内缝	11
全浪	11
大腿围	12
膝围	12
小腿围	13
脚踝围	13
袖窿	14
后颈中至手腕(经后肘)	14
臂长(经后肘)	15
臂围	15
手肘围	16
手腕围	16
躯干垂直围	17
头围	17
颈椎至头顶	18
手(背)长	18
手(背)宽	19
脚长	19
脚宽	20



颈根围

在颈根位置，沿接缝线测量该轮廓，即为颈根围。



颈中围

通过前中颈和后中颈至颈中的距离，可以找到前颈中和后颈中两个点的位置，然后，测量上述两点所形成的颈围，即为颈中围。



肩宽 (曲线)

通过后颈中至肩宽的距离，可以标示出全肩中心点的位置。测量从左肩点经全肩中心点到右肩点的距离，即为肩宽(曲线)尺寸。



肩斜

肩高点至肩点之间的垂直距离，即为肩斜。将直尺水平地放在肩高点位置，然后测量尺子到肩点的垂直距离，即为肩斜尺寸。



前胸宽

通过前颈中到前胸的距离，可以标示出前胸中心点的位置，测量从左前胸点经前胸中心点到右前胸点的距离，即为前胸宽。



前颈中至前胸宽

测量前颈中心点垂直向下至前胸中心点的距离，即为该尺寸。



后背宽

通过后颈中到后背的距离，可以标示出后背中心点的位置，测量从左后背点经后背中心点到右后背点的距离，即为后背宽。



后颈中至后背宽

测量后颈中心点垂直向下至后背中心点的距离，即为该尺寸。



胸围

围绕胸部最丰满处，经两个胸高点所测量出来的围度即为胸围。详见图示测量位置。

腰围

沿躯干最窄处（从正面看）测量的围度，即为腰围。有一条斜纹织带标记的位置即为腰围的位置。





前颈中 至腰

测量从前颈中心点，垂直向下到前腰中心点的曲线距离，即为该尺寸。

后颈中 至腰

测量从后颈中心点，垂直向下至后腰中心点的曲线距离，即为该尺寸。





上臀围

绕上臀位置所测量出来的围度，即为上臀围。详见图示测量位置。



腰至上臀

测量从前腰中心点，垂直向下到上臀前中点的曲线距离，即为该尺寸。



下臀围

绕臀部最宽的位置所测量出来的围度，即为下臀围。详见图示测量位置。



腰至下臀

测量从前腰中心点，垂直向下到下臀前中点的距离，即为该尺寸。



内缝 (长)

浪底和人台底部之间的垂直距离，即为内缝 (长)。



全浪

从前腰中点开始，经浪底到后腰中点的距离即为该尺寸。



大腿围

绕大腿上的标线水平测量出的围度，即为大腿围。



绕膝盖上的标线水平测量出的围度，即为膝围。

膝围




绕小腿位置上最丰满处的标线水平测量出的围度，即为小腿围。

小腿围



脚踝围

绕脚踝位置上的标线水平测量出的围度，即为脚踝围。



袖窿

从人台上取下手臂，然后测量图片所示袖窿的平面围度，即为袖窿。

后颈中 至手腕 (经后肘)

从后颈中心点到肩点，经后肘高点（骨位凸起部分的中点），最后到手腕后中点的曲线距离，即为该尺寸。





臂长

(经后肘)

从肩点经后肘高点(骨位凸起部分的中点)，再到手腕后中点的曲线距离，即为该尺寸。



臂围

手臂内侧点通常位于袖窿底下1英寸的位置，在手臂垂直摆放状态下，沿手臂(起点和终点都是手臂内侧点)测量出来的围度，即为臂围。

手肘围


通常情况下，人台的上臂和下臂之间会有5到10度的倾斜。手肘的位置可定义为手肘骨突出的中心点。测量出来的围度，即为手肘围。



手腕围

通常在手腕位置有一圈织带。如果没有织带，则参考臂长或臂围的测量方法来确定手腕位置。






躯干垂直围

测量从肩高点开始，经浪底，再回到同一肩高点的距离，即为该尺寸。



头围

绕头部最宽处水平测量的围度，即为头围。详见图示测量位置。



颈椎至头顶

从后颈中水平位置到头顶的垂直距离，即为该尺寸。



手(背)长

从手腕到中指指尖的距离(手背测量)，即为手(背)长。




手(背)宽

拇指与小指的掌指关节之间的距离(沿手背测量),即为手(背)宽。



脚长

脚跟与脚尖之间的距离,即为脚长。



脚宽

大脚趾与小脚趾的掌指关节之间的距离，即为脚宽。

