

男性体型  
简介。



---

# AlvaForm

## 尺寸测量 应用手册

alva FORM

alvanon 

# 目录。

|             |    |
|-------------|----|
| 颈根围         | 3  |
| 颈中围         | 3  |
| 总肩宽(曲线)     | 4  |
| 肩斜          | 4  |
| 前胸宽         | 5  |
| 前颈中至前胸      | 5  |
| 后背宽         | 6  |
| 后颈中至后背      | 6  |
| 胸围          | 7  |
| 下胸围         | 7  |
| 腰围          | 8  |
| 前颈中至腰       | 8  |
| 后颈中至腰       | 9  |
| 上臀围         | 9  |
| 腰至上臀        | 10 |
| 下臀围         | 10 |
| 腰至下臀        | 11 |
| 内缝          | 11 |
| 全浪          | 12 |
| 大腿围         | 12 |
| 膝围          | 13 |
| 小腿围         | 13 |
| 脚踝围         | 14 |
| 袖窿          | 14 |
| 后颈中至手腕(经后肘) | 15 |
| 臂长(经后肘)     | 15 |
| 臂围          | 16 |
| 手肘围         | 16 |
| 手腕围         | 17 |
| 躯干垂直围       | 17 |
| 手腕外长        | 18 |
| 头围          | 18 |
| 颈椎至头顶       | 19 |
| 手(背)长       | 19 |
| 手(背)宽       | 20 |
| 脚长          | 20 |
| 脚宽          | 21 |



# 颈根围

在颈根位置，沿接缝线测量该轮廓，即为颈根围。



# 颈中围

通过前中颈和后中颈到颈中的距离，可以找到前颈中和后颈中两个点的位置，然后，测量上述两点所形成的颈围，即为颈中围。



# 肩宽 (曲线)

通过后颈中至肩宽的距离，可以标示出全肩中心点的位置。测量从左肩点经全肩中心点到右肩点的距离，即为肩宽（曲线）尺寸。



# 肩斜

肩高点至肩点之间的垂直距离，即为肩斜尺寸。将直尺水平地放在肩高点位置，然后测量尺子到肩点的垂直距离，即为肩斜尺寸。



# 前胸宽

通过前颈中至前胸的距离，可以标示出前胸中心点的位置，测量从左前胸点经前胸中心点到右前胸点的距离，即为前胸宽。



# 前颈中至前胸宽

测量前颈中心点垂直向下至前胸中心点的距离，即为该尺寸。



# 后背宽

通过后颈中到后背的距离，可以标示出后背中心点的位置，测量从左后背点经后背中心点到右后背点的距离，即为后背宽尺寸。



# 后颈中至后背宽

测量后颈中心点垂直向下至后背中心点的距离，即为该尺寸。



# 胸围

围绕胸部最丰满处，经两个胸高点所测量出来的围度即为胸围。详见图示测量位置。

# 下胸围

绕下胸位置所测量出的围度，即为下胸围。详见图示测量位置。





# 腰围

沿躯干最窄处（从正面看）测量的围度，即为腰围。有一条织带标记的位置即为腰围的位置。



# 前颈中 至腰

测量从前颈中心点，垂直向下到前腰中心点的距离，即为该尺寸。





# 后颈中 至腰

测量从后颈中心点，垂直向下至后腰中心点的距离，即为该尺寸。



# 上臀围

绕上臀位置所测量出来的围度，即为上臀围。详见图示测量位置。



# 腰至上臀

测量从前腰中心点，垂直向下到上臀前中点的距离，即为该尺寸。




# 下臀围

绕臀部最宽的位置所测量出来的围度，即为下臀围。详见图示测量位置。



# 腰至下臀

测量从前腰中心点，垂直向下到下臀前中点的距离，即为该尺寸。



# 内缝 (长)

浪底和人台底部之间的垂直距离，即为内缝(长)。



从前腰中点开始，经浪底到后腰中点的距离即为该尺寸。

# 全浪



# 大腿围

绕大腿上的标线水平测量出的围度，即为大腿围。




# 膝围

绕膝盖上的标线水平测量出的围度，即为膝围。



绕小腿位置上最丰满处的标线水平测量出的围度，即为小腿围。

# 小腿围



绕脚踝位置上的标线水平测量出的围度，即为脚踝围。

# 脚踝围



# 袖窿

从人台上取下手臂，然后测量图片所示袖窿的平面围度，即为袖窿尺寸。



# 后颈中 至手腕 (经后肘)

从后颈中心点到肩点，经后肘高点（骨位凸起部分的中点），最后到手腕后中点的曲线距离，即为该尺寸。

# 臂长 (经后肘)

从肩点经后肘高点（骨位凸起部分的中点），再到手腕后中点的曲线距离，即为该尺寸。









# 臂围

手臂内侧点通常位于袖窿底下1英寸的位置，在手臂垂直摆放状态下，沿手臂（起点和终点都是手臂内侧点）测量出来的围度，即为臂围。

# 手肘围

通常情况下，人台的上臂和下臂之间会有5到10度的倾斜。手肘的位置可定义为手肘骨突出的中心点。测量出来的围度，即为手肘围。





# 手腕围

通常在手腕位置有一圈织带。如果没有织带，则参考臂长或臂围的测量方法来确定手腕位置。



# 躯干垂直围

测量从肩高点开始，经浪底，再回到同一肩高点的距离，即为该尺寸。




# 手腕外长

测量从手腕到手臂末端的距离，即为手腕外长。




# 头围

绕头部最宽处水平测量的围度，即为头围。详见图示测量位置。



# 颈椎至头顶

从后颈中水平位置到头顶的垂直距离，即为该尺寸。



# 手（背）长

从手腕到中指指尖的距离（手背测量），即为手（背）长。




# 手（背）宽

拇指与小指的掌指关节之间的距离（沿手背测量），即为手（背）宽。



# 脚长

脚跟与脚尖之间的距离，即为脚长。



# 脚宽

大脚趾与小脚趾的掌指关节之间的距离，即为脚宽。

